

ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ



1. **ਟਾਈਮਰ:** ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਟੈਪੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮਰ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਮਕੈਨੀਕਲ ਜਾਂ ਬਟਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇ। ਕਲੈਕ ਡਾਇਲ 'ਤੇ ਚਾਰ ਟੈਪੇਟ ਹਨ, ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਟੈਪੇਟਾਂ (ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ) ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਾਲੂ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਟੈਪੇਟਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਹੈ। ਬੱਸ ਟੈਪੇਟਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਲ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 24-ਘੰਟੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਗਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੀਟਿੰਗ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰਮ-ਅੱਪ ਅਵਧੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਟਾਈਮਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਠੰਢੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕੋ।
2. **ਬੰਦ:** ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ।
3. **ਚਾਲੂ ਜਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਂ ਨਿਰੰਤਰ:** ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨਾ।
4. **ਦੋ ਵਾਰ ਜਾਂ ਵਾਰ ਜਾਂ ਆਟੋ:** ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘੜੀ ਤੇ ਦੋ ਹੀਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਰੀਅਡਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ALL ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

5. ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਆਨ ਸੈਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦਿਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਸੈਟਿੰਗ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੀਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘੜੀ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਹੀਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਠੰਡੇ ਵੀਕੈਂਡ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ TWICE ਵਿਕਲਪ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੰਗਾ ਸੈਟਿੰਗ ਮੋਡ ਹੈ।

6. ਓਵਰਰਾਈਡ ਜਾਂ ਅਡਵਾਂਸਡ ਹੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਮ ਹੀਟਿੰਗ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ। ਸਿਸਟਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

7. ਬੂਸਟ: ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਗਰਮ ਜਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਟੈਪ-ਅੱਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲਈ।

8. ਕਮਰਾ ਥਰਮੋਸਟੈਟ: ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਨੂੰ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 21 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਤੱਕ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਜਾਂ 18 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਮੌਸਮ ਵਧੇਰੇ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੀਟਿੰਗ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ।

9. ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਏਟਰਾਂ ਤੇ ਥਰਮੋਸਟੈਟਿਕ ਰੇਡੀਏਟਰ ਵਾਲਵਜ਼ (ਟੀ.ਆਰ.ਵੀ.) ਵੀ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੇਡੀਏਟਰ ਤੋਂ ਤਾਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ